

PULSANTIERE PUSH-BUTTON PANELS



ATTENZIONE: TENSIONE MAX. DI ESERCIZIO 30V
WARNING: MAX OPERATING TENSION = 30V



149-155-00018
PK-RE SPIA 24V COMPL.
PK-RE LAMP 24V COMPL.



149-155-00027
PK-RE SPIA 12V COMPL.
PK-RE LAMP 12V COMPL.



149-155-00045
PULSANTIERA DOPPIO CONTATTO 2
PULSANTI
DOUBLE CONTACT BUTTON PANEL:
2 BUTTONS



149-155-00054
PULSANTIERA SEMPLICE CONTATTO 2
PULSANTI PK-RE
SINGLE CONTACT BUTTON PANEL:
2 BUTTONS PK-RE



149-155-00063
PULSANTIERA DOPPIO CONTATTO
1 PULSANTE + 1 PULSANTE SCATTO
DOUBLE CONTACT BUTTON PANEL:
1 BUTTON + 1 TRIP RELEASE BUTTON



149-155-00072
PULSANTIERA DOPPIO CONTATTO 2
PULSANTI + 1 PULS. EMERGENZA
DOUBLE CONTACT BUTTON PANEL:
2 BUTTONS + 1 EMERGENCY BUTTON



149-155-00081
PULSANTIERA DOPPIO CONTATTO 2
PULSANTI + 1 PULSANTE
DOUBLE CONTACT BUTTON PANEL:
2 BUTTON+1 BUTTON



149-155-00107
PULSANTIERA DOPPIO CONTATTO
4 PULSANTI
DOUBLE CONTACT BUTTON
PANEL: 4 BUTTONS



149-155-00125
PULSANTIERA DOPPIO CONTATTO 4 PUL-
SANTI + 1 PULSANTE SCATTO
DOUBLE CONTACT BUTTON PANEL:
4 BUTTON+1 TRIP RELEASE BUTTON



149-155-00134
PULSANTIERA DOPPIO CONTATTO 5 PUL-
SANTI + 1 PULSANTE
DOUBLE CONTACT BUTTON PANEL:
5 BUTTON+1 BUTTON



149-155-00143
PULSANTIERA DOPPIO CONTATTO
6 PULSANTI
DOUBLE CONTACT BUTTON PANEL:
6 BUTTONS



149-155-00161
PULSANTIERA DOPPIO CONTATTO 6 PUL-
SANTI + 1 PULSANTE
DOUBLE CONTACT BUTTON PANEL: 6
BUTTONS + 1 BUTTON

		
149-155-00189 PULSANTIERA DOPPIO CONTATTO 8 PULSANTI DOUBLE CONTACT BUTTON PANEL: 8 BUTTONS	149-155-00205 PULSANTIERA DOPPIO CONTATTO 8 PULSANTI + 1 PULSANTE DOUBLE CONTACT BUTTON PANEL: 8 BUTTONS + 1 BUTTON	149-155-00223 PULSANTIERA DOPPIO CONTATTO 10 PULSANTI DOUBLE CONTACT BUTTON PANEL: 10 BUTTONS
		
149-155-00241 PULSANTIERA DOPPIO CONTATTO 10 PULSANTI + 1 PULSANTE SCATTO DOUBLE CONTACT BUTTON PANEL: 10 BUTTONS + 1 TRIP. RELEASE BUTTON	149-155-00269 PULSANTIERA DOPPIO CONTATTO 12 PULSANTI DOUBLE CONTACT BUTTON PANEL: 12 BUTTONS	149-155-00278 PULSANTIERA DOPPIO CONTATTO 14 PULSANTI DOUBLE CONTACT BUTTON PANEL: 14 BUTTONS
		
149-155-00287 PULSANTIERA DOPPIO CONTATTO 3 PULSANTI + 1 PULSANTE SCATTO DOUBLE CONTACT BUTTON PANEL: 3 BUTTONS + 1 TRIP. RELEASE BUTTON	149-155-00296 PULSANTIERA DOPPIO CONTATTO 16 PULSANTI DOUBLE CONTACT BUTTON PANEL: 16 BUTTONS	149-155-00385 PULSANTIERA DOPPIO CONTATTO 6 PULSANTI + 2 PULSANTI SELETTORE DOUBLE CONTACT BUTTON PANEL: 6 BUTTONS + 2 SELECTOR BUTTONS
		
149-155-00394 PULSANTIERA SEMPLICE CONTATTO 2 PULSANTI PK-RE+CAVO SPI. 5MT SINGLE CONTACT BUTTON PANEL 2 BUTTONS PK-RE+SPIRAL WIRE 5MTRS	149-155-00401 PULSANTIERA DOPPIO CONTATTO 4 PULS. + 1 SELETT. + SPIE + FUNGO DOUBLE CONTACT BUTTON PANEL 4 BUTT. + 1 SLECTED BUTT. +LAMPS+EMER.	149-155-00563 PULSANTIERA SEMPLICE CONTATTO 2 PULSANTI+CH.PVC PK-RE SINGLE CONTACT BUTTON PANEL: 2 BUTTONS + PVC KEY PK-RE

		
<p>149-155-00581 PULSANTIERA SEMPLICE CONTATTO 2 PULSANTI PK.RE + CONNETTORE PACKARD SINGLE CONTACT BUTTON PANEL: 2 BUTTONS PK-RE + PACKARD CONNECTOR</p>	<p>149-155-10043 PULSANTIERA DOPPIO CONT. 2 PULS.+CAVO SPIRAL. 5MT + SPINA DOUBLE CONTACT BUTTON PANEL: 2 BUTTONS + SPIRAL WIRE 5MTS +PLUG</p> <p>149-155-10025 PULSANTIERA SEMPLICE CONT. 2 PULS.+CAVO SPIRAL. 5MT + SPINA DOUBLE CONTACT BUTTON PANEL: 2 BUTTONS + SPIRAL WIRE 5MTS +PLUG</p>	<p>149-155-10052 PULSANTIERA SEMPLICE CONTATTO 2 PULS.+CAVO SPIR. 5MT + SPINA SINGLE CONTACT BUTTON PANEL: 2 BUTTONS+SPIRAL WIRE 5MTS+PLUG</p>
		
<p>149-155-10061 PULSANTIERA DOPPIO CONTATTO 4 PULSANTI + CAVO 3MT + 2 SPINE DOUBLE CONTACT BUTTON PANEL: 4 BUTTONS + WIRE 3MTS + 2 PLUGS</p>	<p>149-155-10089 PULSANTIERA DOPPIO CONTATTO 6 PULSANTI+CAVO ADR 8MT+SPINA DOUBLE CONTACT BUTTON PANEL: 6 BUTTONS+ADR WIRE 8MTS+PLUG</p>	<p>149-155-10098 PULSANTIERA DOPPIO CONTATTO 4 PULSANTI+CAVO 10MT+CONNET. DOUBLE CONTACT BUTTON PANEL: 4 BUTTONS+WIRE 10MTS+CONNECTOR</p>